

GIÖstar Kaheksajalg

laste projektor

Tooteinfo

Üksuse nimi: GIÖstar Octopus – Laste projektor

Toote nr: GIO-170

Nimipinge: 5 V ==

Nimivool: 1 A

Nimivõimsus: 4.1 W


Materjal: ABS + PC + PVC + silikoonalumiinium tue

+ Elektroonilised komponendid

Aku maht: 1200 mAh

Lisavarustus: C-tüüpi USB-kaabel

Toote suurus: 91 x 98 x 206 mm



Toote omadused

1. See toode on värvikas ja kütkestav projektorilamp.
2. See toode võib võtta erinevaid kujusid ja seda saab kasutada erineval viisil.

Kuidas muuta valgusrežiime

Valgusnupp


1. Vajutage	Külm valge valgus
2. press	Sinine valgus
3. vajutage	Soe kollane valgus
4. press	Vilkuv režiim
5. press	Kolm=värviline segavalgus
6. press	Kolm värvigradiendi
7. press	Lülitage valgus välja

Astmeteta hämardamine: Astmeteta hämardamiseks vajutage ja hoidke kaks sekundit all ning valguse heledus suureneb esialgsest heledusest 100% -ni. Vabastage nupp, vajutage ja hoidke uuesti kaks sekundit all ning tuli väheneb 100% -lt 30% -le. Valgusel on mälu funktsioon (see jätab meelde viimase heledustaseme). Astmeteta hämardamist ei saa kasutada vilkumisrežiimis ja kolme värvi gradiendi režiimis.


Kasutusjuhend

1. Toote toiteallikaks on 5V == 1A laadija. Ärge kasutage toote laadimiseks ega toiteks adapterit, mille võimsus on üle 5V == 2A. (Toode on varustatud ainult USB-kaabliga ilma adapterita)
2. Enne toote kasutamist laadige toode täielikult. Laadimise ajal vilgub punane tuli. Punane tuli jääb põlema, kui toode on täielikult laetud. Toote täielikuks laadimiseks kulub umbes 2,5 tundi. Laadimisaeg ei tohi ületada 8 tundi, vastasel juhul võib aku kahjustada ja toote eluiga lüheneda.
3. Sõltuvalt valitud töörežiimist saab täielikult laetud toodet kasutada 1,5-24 tundi.
4. Kuidas toodet kasutada:


- Vajutage ja hoidke läbipaistvat katet ning keerake seda vastupäeva, et see põhikorpusest lahti võtta; Seejärel võtke kile läbipaistvast kaanest välja.




- Pange soovitud kile läbipaistvasse kaanese, joondage see läbipaistva katte pandla asendi seadmega, vajutage ja hoidke läbipaistvat katet ning keerake seda päripäeva, et kinnitada see põhikorpuse külge.



5. Hoidke voolikut ja keerake selle eemaldamiseks pead vastupäeva, nagu on näidatud allolevatel pildidel:



6. Seda toodet saab paigutada erineva kujuga, sõltuvalt teie vajadustest, nagu on näidatud allolevatel pildidel:



Hoiatus

1. Enne kasutamist kontrollige selle toote pinget ja ühilduvust.
2. Ärge jätke toodet otsese päikesevalguse kätte ja ärge kasutage seda veeudu, niiskuse, mustuse, kõrgete temperatuuride jms tingimustes.
3. Tule- ja plahvatusohtu vältimiseks ei tohi toodet asetada tuleallikasse ega selle lähedusse.
4. Alla 6-aastased lapsed ei tohi toodet käsitseda.
5. Läbipaistva katte kokkupanekul tuleb tähelepanu pöörata sellele, kas kate on kruvitud oma kohale, et vältida kinnitusvigu ja katte kukkumist.
6. Laterna valgusallika peaks asendama tootja või muu esindaja või sarnase kvalifikatsiooniga isik.
7. Aku tuleb ohutult hävitada. Vananenud akut ei tohiks koos üldiste jäätmetega ära visata ja selle asemel tuleks see asetada spetsiaalsesse aku ringlussevõtu prügikasti.

innoGIO

Valmistatud Hiinas ettevõttele **INNOGIO** sp. z o.o.
tänav Ostródzka 74H, 03-289 Varssavi, Poola
www.innogio.com

 @innoGIO.official

 @innogio_com

